

Kortläsare MIF-509

Öppna och navigera i menyn

1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + pinkod).
2. Tryck **X**.
3. Navigera med hjälp av tangenterna.



Hjälp med handhavandet

I de flesta lägen kan du trycka på **1** för att få fram en hjälptext.


In- och utpassage

1. Visa kortet framför kortläsaren.

Om larmet är fränkopplat hörs ett pip-ljud som bekräftar avläsningen. På skärmen visas  och texten **Ange kod**.

2. Ange pinkod.

Om passagen godkänns visas  och texterna **Olåst** samt **Tryck X för meny** i 5 sekunder.

Om larmet i stället är tillkopplat *och* du är behörig för larmfränkoppling hörs ett antal pip. På skärmen visas  och texten **Fränkoppla**. Tryck **#** för att fränkoppla. Gör sedan passage enl. ovan.

(Det är också möjligt att programmera så att larmet fränkopplas automatiskt och dörren låses upp.)

Porttelefon PA-519

In- och utpassage

1. Visa kortet framför kortläsaren.
2. Ange pinkod.

Om passagen godkänns visas texten **Olåst**.

Om larmet i stället är tillkopplat *och* du är behörig för larmfrånkoppling hörs ett antal pip. Tryck på **#** för att frånkoppla. Gör sedan passage enl. ovan.

(Det är också möjligt att programmera så att larmet frånkopplas automatiskt och dörren låses upp.)

Ringa upp

- 📞 Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med **X**.

Ringa upp via portregister

1. Tryck på någon av **SÖK**-knapparna för att tända bakgrundsbelysningen.
2. Bläddra till önskad person.

Alternativt, mata in första bokstaven i personens för- eller efternamn. Varje tangent motsvarar 3 bokstäver (t.ex. d, e, f). Därför visas *alla* namn med initialbokstav som motsvarar *någon* av knappens bokstäver (med sökbokstaven markerad).

Om ingen tangent trycks inom 10 sekunder slocknar teckenfönstret och sökningen avbryts.

3. Tryck på **RING**-knappen. Uppringning sker. Teckenfönstret visar:
 - Ringer upp ...
 - Den boendes namn
 - Våningsbenämning
 - Anropsnummer

Ringa upp med anropsnummer

1. Tryck på **RING**-knappen.
2. Tryck på **#**.
3. Knappa in hyresgästens anropsnummer. Uppringning sker.

Ringa upp med abonnentnummer

1. Tryck på **RING**-knappen.
2. Knappa in hyresgästens telefonnummer. Uppringning sker.

Svara och öppna

När du mottar samtal från porttelefonen, svara och tryck sedan 5 på din telefon.

